



OPERATION MANUAL

ECHO DREAM 2

DEATH BY AUDIO

ECHO DREAM 2

ECHO

D TIME - Controls the time between the repeats of the echo circuit. It ranges between 20 ms and 1.2 seconds.
Long delay times create flutter, noise, and distortion.

FBACK - Stands for Delay Feedback and controls the number of repeats after the initial echo. Turn this up to bring the pedal into self-oscillation.

50/50 blend of DRY/DELAY when DELAY is max.

DRY SIGNAL is OFF.

CONTROLS

MASTER - Sets the overall output volume.

FUZZ - Controls the output gain of the pedal which ranges from crystal clear to overdrive to fuzz.

DELAY - Controls the level of the echo.

POWER



The Echo Dream 2 draws 40mA with a standard 9V Battery. To save battery life, disconnect input when not in use. It can also operate on a positive ring, negative tip 9-18 Volt DC Adaptor. Isolated power supplies are recommended.

MODULATOR

SPEED - Adjusts how fast the delay time modulates.

MOD SHAPE

SINE

SQUARE

DEPTH - Determines how much the MODULATOR modulates the D-TIME.

GUARANTEED FOR LIFE

NEED A REPAIR? repairs@deathbyaudio.com

CONTACT INFO: Info@deathbyaudio.com 18-71 / Greene Ave - Queens, NY 11385 USA



POLISH

ECHO

D TIME - reguluje różnicę czasową pomiędzy powtórzeniami obwodu echa. Zasięg znajduje się w granicach od 20 milisekund do 1,2 sekundy. Długi czas opóźnienia może powodować drżenie dźwięku, szumy i przestery.

FBACK - służy za wsparcie opóźnień i reguluje ilość powtórzeń po wstępnym echu. Podkręć ten regulator, aby wprowadzić efekt w stan samomodulacji.

50/50 miesza sygnał nieprzetworzony, w momencie gdy DELAY jest ustawiony na maksymalną wartość.

SYGNAŁ NIEPRZETWORZONY JEST WYŁĄCZONY.

CONTROLS

MASTER - służy do ustawienia ogólnej głośności wyjściowej.

FUZZ - reguluje podbicie wyjściowe efektu, od krystalicznie przejrzystego, przez overdrive, po fuzz.

DELAY - reguluje poziom echa.

MODULATOR

SPEED - reguluje prędkość modulacji czasu opóźnienia.

MOD SHAPE

SINUS

KWADRAT

DEPTH - służy do określenia wpływu regulatora MODULATOR na modulowanie czasu opóźnienia.



POWER

Pobór prądu przez Echo Dream wynosi 40 mA. Urządzenie jest zasilane standardową baterią 9V, ale można go także zasilac 9-18 woltowym zasilaczem DC z dodatnim pierścieniem i ujemnym trzpieniem.

JAPANESE

ECHO

D TIME - エコー回路のリピート間のタイムを設定します。20msから1.2sで設定可能です。長いタイムではブラッター、ノイズ、歪みが発生します。

FBACK - 最初のエコー以降の繰り返しの回数、ディレイフィードバックを設定します。高い設定ではオシレーション(発振)が発生します。

ドライ音とディレイ音を50:50でブレンドします。

ドライ音はオフ、ディレイ音のみ出力されます。

CONTROLS

MASTER - 全体の出力ボリュームを設定します。

FUZZ - ペダルの出力ゲインを設定します。クリスタルクリア、オーバードライブ、ファスと変化します。

DELAY - エコーのレベルを選択します。

MODULATOR

SPEED - タイムへ適用されるモジュレーション速度を設定。

MOD SHAPE

サイン波

スクエア波

DEPTH - MODULATORがディレイタイムをモジュレーションする量を設定します。



POWER

Echo Dream 2 は9-18VDCセンターマイナス / パワーサプライ40mA、またはスタンダードな9Vバッテリーで動作します。

CZECH

ECHO

D TIME - řídí čas mezi opakovaním echo obvodu. Pohybuje se mezi 20 ms a 1,2 sekundy. Dlouhý zpoždění mohou způsobit šepotání, šum a zkraslení.

FBACK - označuje Delay Feedback a řídí číslo opakování po počáteční echo. Otočte to tak, abyste dostali pedál do vlastní modulace.

50/50 Spárování DRY signálu při DELAY je max.

DRY SIGNAL je vypnutý.

CONTROLS

MASTER - nastaví celkový výstupní objem.

FUZZ - řídí výstupní zisk pedálu, který se pohybuje od křesťalově čistého až po overdrive do fuzz.

DELAY - ovládá úroveň ozvěny.

MODULATOR

SPEED - nastavuje, jak rychle zpoždění moduluje.

MOD SHAPE

SINUS

ČTVEREC

DEPTH - určuje, kolik MODULATOR moduluje D-TIME.



POWER

Echo Dream 2 čerpá 40 mA se standardní 9V baterií. Může také pracovat na kladném kroužku, negativní špička 9-18 Volt DC.

FRENCH

ECHO

D TIME - règle la durée entre les répétitions et le circuit d'écho (entre 20 ms et 1,2 s). Un delay long génère pleurage, bruit et distorsion.

FBACK - correspond à la réponse du delay et contrôle le nombre de répétitions après l'écho initial. En augmentant ce réglage, la pédale partira en auto-oscillation.

50/50 mixe le signal DRY si DELAY est au max.

LE SIGNAL DRY NE PASSE PAS.

CONTROLS

MASTER - règle le niveau de sortie général.

FUZZ - règle le gain en sortie de la pédale pour une plage sonore allant du son clair à l'overdrive et la fuzz.

DELAY - règle le volume du DELAY.

MODULATOR

SPEED - règle la vitesse de mod. de la durée de delay.

MOD SHAPE

SINUSOÏDE

CARRÉE

DEPTH - règle l'intensité avec laquelle MODULATOR agit sur D-TIME.



POWER

L'Echo Dream nécessite 40 mA avec une pile 9 V standard. Elle peut également fonctionner avec un adaptateur secteur 9 V C.C.à

GERMAN

ECHO

D TIME - bestimmt die Zeit zwischen den Wiederholungen des Echos, die Sie von 20 ms bis 1,2 Sekunden einstellen können. Lange Verzögerungszeiten können Flutter, Rauschen und Verzerrungen erzeugen.

FBACK - steht für das Delay-Feedback und steuert die Anzahl der Wiederholungen nach dem ersten Echo. Drehen Sie diesen Regler auf, um das Pedal in die Selbstmodulation zu bringen.

50/50 mix des DRY-Signals, wenn das DELAY maximal aufgedreht ist.

TROCKENES SIGNAL IST AUS.

CONTROLS

MASTER - bestimmt die Gesamtlautstärke.

FUZZ - steuert das Output-Gain des Pedals – von kristallklar über Overdrive bis Fuzz.

DELAY - steuert die Lautstärke Echos.

MODULATOR

SPEED - bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Delay-Zeit moduliert.

MOD SHAPE

SINUS

RECHTECK

DEPTH - bestimmt, wie stark der MODULATOR die D-TIME moduliert.



POWER

Der Echo Dream 2 benötigt 40mA und kann mit einer Standard-9V-Batterie oder einem 9-18V-Netzteil (Tipp negativ) betrieben werden.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SPANISH

ECHO

D TIME - Controla el tiempo entre las repeticiones del circuito de eco.
Oscila entre 20 ms y 1,2 segundos.
Los tiempos de retardo prolongados crean fluctuaciones, ruido y distorsión.

FBACK - Controla el número de repeticiones después del eco inicial. Suba esto para que el pedal alcance la autooscilación.

● Mezcla 50/50 de SECO/DELAY cuando el DELAY es máximo.

○ LA SEÑAL SECA está APAGADA.

CONTROLS

MASTER - Establece el volumen de salida general.

FUZZ - Controla la ganancia de salida del pedal, que va desde claridad cristalina hasta overdrive y fuzz.

DELAY - Controla el nivel del eco.

MODULATOR

SPEED - Ajusta la rapidez con la que se modula el tiempo de retardo.

MOD SHAPE

SENO

CUADRADA

DEPTH - Determina cuánto modula el MODULATOR el TIEMPO DE DELAY.

POWER

El Echo Dream 2 consume 40 mA con una batería estándar de 9 V. Para ahorrar batería, desconecte la entrada cuando no esté en uso. También puede funcionar con un adaptador de CC de 9 a 18 voltios con punta negativa y anillo positivo. Se recomiendan fuentes de alimentación aisladas.



DEATH BY AUDIO
HANDMADE IN NEW YORK

WWW.DEATHBYAUDIO.COM